


Gebruiksaanwijzing

For de

Original
Auto-Radio

zeichnung 1: anguck von de front



1. an - Knopp
2. volume - treker vor tu pegele de krach
3. reset - tu set de statione an de begin
fon de skala
4. auto-knopp - de wichtichste knopp an
dies teil, gut for tu automatische
stationen finde

zeichnung 2: anguock von de rücken



for tu wechsele de batterie is de electronisch avdeckung wegtomaken

